

# BASSOON

## A- WING (TENOR) JOINT (křídlo)

No.	Part Name	název součástky	CODE
1	Whisper Key	klapka pianomechaniky	KO 501
2	Whisper Key Lock	zámek pianomechaniky	CH 02S
3	Whisper Key Bridge Lever	zvedák pianomechaniky	KO 502 KS
4	Whisper Key Lever	hmatník pianomechaniky	KO 503
5	$\text{E}\flat$ Key	$\text{E}\flat$ klapka	KO 504
6	$\text{D}\flat$ Key	$\text{D}\flat$ klapka	KO 505
7	C# Key	Cis klapka	KO 506
8	$\text{A}\flat$ Key	$\text{A}\flat$ klapka	KO 507
9	C Key	C klapka	KO 508
10	C Key Lever	spoj C zvedáku	KO 509
11	F# Trill Key	Fis trilek	KO 510
12	C Ring Key	C brýle	KO 511
13	Crook no. 0	eso	ES 11S
14	Crook no. 1	eso	ES 12S
	Crook no. 2	eso	ES 13S
15	Cardholder Screw	šroub notového držáku	S 040
16	Cardholder Socket	hnízdo notového držáku	HN 02S
17	Cork (tube)	korek (trubička)	KOREK 16/10*35

## B - BASS JOINT (tyč)

No.	Part Name	název součástky	CODE
1	Bb Lever	B zvedák	KO 528
2	D Lever	D zvedák	KO 529
3	D Key	D klapka	KO 530
4	B Lever	H zvedák	KO 531
5	Bb Lever	B zvedák	KO 532
6	C Key	C klapka	KO 533
7	C# Lever	Cis zvedák	KO 534
8	C# Key	Cis klapka	KO 535
9	D# Key	Dis klapka	KO 536
10	B Key	H klapka	KO 537
11	Key Guard	chránič	CH 09DS
12	Screw (flat spring)	šroubek ploché pružiny	Š 25 SRK 25
13	Roller	váleček	Z 2525

